

Maintenez vos systèmes coulissants comme au premier jour

Entretien et nettoyage des rails

- Aspirez régulièrement le rail inférieur pour éliminer les débris, poussières et résidus qui peuvent provoquer des déraillements.
- Nettoyez les rails avec un chiffon doux légèrement humidifié.
- Séchez immédiatement les surfaces après nettoyage pour éviter toute corrosion prématurée des composants métalliques.

Réglages et alignement

- Vérifiez l'alignement et le serrage des fixations du système suspendu pour éviter l'affaissement ou les frottements au sol.
- Contrôlez le jeu fonctionnel entre le vantail et le sol (préconisé entre 5 et 10 mm) pour protéger le guide bas.
- Vérifiez la verticalité du vantail à l'aide d'un niveau à bulle pour éviter une usure prématurée du mécanisme supérieur.

Mécanisme et lubrification

- Lubrifiez exclusivement les parties mobiles (galets, roulements) avec un spray au silicone adapté.
- Proscrivez l'usage de graisses épaisses ou d'huiles minérales qui attirent la poussière.
- Inspectez l'état des roulettes : remplacez tout roulement présentant un jeu excessif, un bruit anormal ou un blocage.
- Manœuvrez manuellement la porte sur toute sa longueur pour détecter d'éventuels points durs.

Sécurité et fonctionnement

- Testez les ralentisseurs et freins de porte pour garantir un arrêt en douceur sans choc contre les butées.
- Pour les châssis à galandage, vérifiez que le guide au sol est bien ancré.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle interne dans le caisson ne bloque la trajectoire du vantail.